

FAQs - Parking Sensor Beeper 8320101015

Při zařazení zpětného chodu se neozve žádný signál.

- Ověřte, že je modul správně zapojen ke světlu zpětného chodu.
- Ověřte, zda vozidlo nemá nainstalovanou kontrolu spotřeby.

Parkovací čidlo nezachytí žádnou překážku:

- Zkontrolujte, že je dodrženo správné pořadí čidel v centrále.
- Beeper nevydává zvuk: Zkontrolujte zapojení do jednotky a instalaci vstupu do bzučáku.
- V některých případech parkovací asistent nemusí přesně zachytit překážku:
 - o Nízké a nakloněné překážky.
- Vypouklé překážky.
- Nakloněné plochy.
- Silný déšť nebo sněžení.

Zdá se, že parkovací čidlo nefunguje správně:

- Čidlo je poškozeno nárazem.
- Zkontrolujte, že šipka nacházející se na zadní části ukazuje směrem nahoru (↑UP).
- Zkontrolujte, že jsou čidla umístěna ve svislé části nárazníku.
- Ověřte správné připojení konektoru kabelu čidla ke kontrolní jednotce.
- Zkontrolujte, že kabeláž čidla není na žádném místě poškozena nebo přerušena.
- Zkontrolujte, že čidla byla instalována ve správné výšce (10~15 cm).

Parkovací čidlo píská, přestože v jeho dosahu není žádná překážka:

- Čidlo bylo poškozeno nárazem.
- Zkontrolujte, že šipka nacházející se na zadní části ukazuje směrem nahoru (↑UP).
- Zkontrolujte, že jsou čidla umístěna ve svislé části nárazníku.
- Čidla jsou umístěna v nárazníku příliš nízko, mohou detekovat povrch vozovky. Ověřte, že jsou čidla instalována ve správné výšce (10~15 cm).
- Zbytky špíny nebo voda na čidle mají vliv na jeho správnou funkci. Očistěte povrch čidla.
- Zkontrolujte, že na povrchu čidla není vrstva laku.

Akustický signál:

- Velmi hlasitý akustický signál: Najděte pro beeper vhodnější umístění.
- Velmi tichý akustický signál: Najděte pro beeper vhodnější umístění.
- Zkreslený akustický signál:
 - Zkontrolujte zapojení s jednotkou a instalaci vstupu do bzučáku
 - Nečistoty ve vnitřní části beeperu.
 - Vozidlo s kontrolou spotřeby