

FAQ's - Parking Sensor Beeper 8320101015

Al activar la marcha atrás no se recibe ninguna señal.

- Verificar que el modulo esta correctamente conectado a la luz de marcha atrás.
- Verificar que el vehiculo no disponga de monitorización de consumo.

El sensor de parking no detecta ningún obstáculo:

- Verificar que se ha respetado el orden de los sensores con la central.
- El Beeper no emite sonido: Comprobar el conexionado con la unidad y la instalación de entrada al **zumbador**.
- En algunas situaciones el asistente de aparcamiento puede no indicar con precisión el obstáculo:
- Obstáculos bajos e inclinados.
- Obstáculos curvos.
- Superficies inclinadas.
- Lluvia o nevadas muy intensa.

El sensor de parking parece no funcionar correctamente:

- El sensor puede haber recibido un impacto.
- Verificar que la flecha de la parte trasera esta mirando hacia arriba [_UP].
- Verificar que los sensores estén en la parte vertical del parachoques.
- Comprobar el correcto ajuste del conector del cable del sensor a la unidad de control.
- Revisar el cableado del sensor que no este deteriorado o partido en algún punto.
- Verificar que se han instalado los sensores con las alturas correctas (50-70 cm).

El sensor de parking no deja de pitar, sin obstáculo alguno en su campo de actuación:

- El sensor puede haber recibido un impacto.
- Verificar que la flecha de la parte trasera esta mirando hacia arriba [_UP].
- Verificar que los sensores estén en la parte vertical del parachoques.
- Sensores ubicados en una zona demasiado baja del paragolpes, pudiendo detectar el suelo verificar que se han instalado los sensores con las alturas correctas (50~70 cm).
- El sensor puede tener restos de suciedad o agua que interfieren en su buen funcionamiento.
Limpiar la superficie del sensor.
- Revisar que no hay exceso de pintura en la superficie del sensor.

Señal acústica:

- Señal acústica muy alta: buscar otra ubicación del beeper.
- Señal acústica muy baja: buscar otra ubicación del beeper.
- Señal acústica distorsionada:
- Comprobar el conexionado con la unidad y la instalación de entrada al zumbador.
- Suciedad en el interior del beeper.
- Vehiculo con monitorización de consumo.