

## FAQs - Parking Sensor Beeper 8320101015

### **Il n'y a aucun signal en mettant la marche arrière**

- Vérifiez si le module est correctement connecté au feu de marche arrière.
- Vérifiez si le véhicule n'a pas de contrôle de consommation.

### **Le capteur d'aide au stationnement ne détecte aucun obstacle**

- Vérifiez si l'ordre des capteurs avec la centrale a bien été respecté.
- Le Beeper n'émet pas de son : Vérifiez les connexions avec l'unité et l'installation d'entrée vers l'émetteur de son.
- Dans certaines situations, il est possible que l'aide au stationnement ne puisse indiquer l'obstacle avec précision :
- Obstacles bas et inclinés.
- Obstacles courbes.
- Plans inclinés.
- Forte pluie ou neige.

### **Il semble que le capteur d'aide au stationnement ne fonctionne pas correctement**

- Le capteur peut avoir reçu un coup.
- Vérifiez si la flèche de la partie arrière regarde vers le haut (↑UP).
- Vérifiez si les capteurs se trouvent sur la partie verticale du pare-chocs.
- Vérifiez le réglage du connecteur du câble entre capteur et unité de contrôle.
- Vérifiez si le câblage du capteur n'est ni endommagé ni cassé à un point quelconque.
- Vérifiez si les capteurs ont été installés avec les hauteurs correctes (V. ~ 0. cm).

### **Le capteur d'aide au stationnement n'arrête pas d'émettre des bips, mais il n'y a pas d'obstacle dans son champ d'action**

- Le capteur peut avoir reçu un coup.
  - Vérifiez si la flèche de la partie arrière regarde vers le haut (↑UP).
  - Vérifiez si les capteurs se trouvent sur la partie verticale du pare-chocs.
  - Les capteurs sont situés dans une zone trop basse du pare-chocs et peuvent détecter le sol.
- Vérifiez si les capteurs ont été montés avec les hauteurs correctes (V. ~ 0. cm).
- Il peut y avoir de l'eau ou de la poussière empêchant le bon fonctionnement du capteur.
- Nettoyez la superficie du capteur.
- Vérifiez s'il n'y a pas de peinture sur le capteur.

### **Signal acoustique**

- Signal acoustique très fort : cherchez un autre emplacement pour le Beeper.
- Signal acoustique très bas : cherchez un autre emplacement pour le Beeper.
- Distorsion du signal acoustique :
- Vérifiez les connexions avec l'unité et l'installation d'entrée vers l'émetteur de bips.
- L'intérieur du Beeper est souillé.
- Véhicule avec contrôle de consommation.