

FAQ's - Parking Sensor Beeper 8320101015

Attivando la retromarcia non si riceve nessuna segnalazione.

- Verificare che il modulo sia correttamente connesso alla luce della retromarcia.
- Verificare che il veicolo non disponga di monitoraggio di consumo.

Il sensore di parcheggio non scopre nessun ostacolo:

- Verificare che si è rispettato l'ordine dei sensori con la centralina.
- Il Beeper non emette suono: Comprovare la presa con l'unità e l'installazione di entrata al cicalino.
- In alcuni situazioni l'assistente di parcheggio non può indicare con precisione l'ostacolo:
- Ostacoli bassi e inclinati.
- Ostacoli curvi.
- Superfici inclinate.
- Pioggia o nevicata molto intensa.

Il sensore di parcheggio sembra non funzionare correttamente:

- Il sensore ha potuto ricevere un impatto.
- Verificare che la freccia della parte posteriore sia rivolta verso l'alto (_UP)
- Verificare che i sensori siano installati nella parte verticale del paraurti.
- Comprovare la corretta inserzione del connettore del cavo del sensore all'unità di controllo.
- Rivedere il cablaggio del sensore che non sia deteriorato o rotto in qualche punto.
- Verificare che si sono installati i sensori con le altezze corrette (50~70 cm).

Il sensore di parcheggio non smette di suonare, senza ostacolo alcuno nel suo campo di attuazione:

- Il sensore ha potuto ricevere un impatto.
- Verificare che la freccia della parte posteriore sia rivolta verso l'alto (_UP)
- Verificare che i sensori siano installati nella parte verticale del paraurti.
- Sensori ubicati in una zona troppo bassa del paraurti, potendo rilevare il suolo; verificare che si siano installati i sensori con le altezze corrette (50~70 cm).
- Il sensore può avere resti di sporcizia o acqua che interferiscono nel suo buon funzionamento. Pulire la superficie del sensore.
- Rivedere che non ci sia eccesso di pittura sulla superficie del sensore.

Segno acustico:

- Segno acustico molto alto: cercare un'altra ubicazione del beeper.
- Segno acustico molto basso: cercare un'altra ubicazione del beeper.
- Segno acustico distorto:
- Comprovare la presa con l'unità e l'installazione di entrata al cicalino.
- Sporcizia all'interno del beeper.
- Veicolo con monitoraggio di consumo.