

FAQ's - Parking Sensor Beeper 8320101015

Ao activar a marcha-atrás não é recebido nenhum sinal.

- Verificar se o módulo está correctamente conectado à luz de marcha-atrás.
- Verificar se o veículo dispõe de monitorização de consumo.

O sensor de parking não detecta nenhum obstáculo:

- Verificar com a central se a ordem dos sensores foi respeitada.
- O Beeper não emite som: Verificar as conexões à unidade e a instalação de entrada para a campainha.
- Em algumas situações o assistente de estacionamento pode não indicar o obstáculo com precisão:
- Obstáculos baixos e inclinados.
- Obstáculos curvos.
- Superfícies inclinadas.
- Chuva ou nevoões muito intensos.

O sensor de estacionamento parece não funcionar correctamente:

- O sensor pode ter recebido um impacto.
- Verificar se a seta da parte traseira esta virada para cima (_UP).
- Verificar se os sensores estão na parte vertical do pára-choques.
- Verificar o correcto ajuste do conector do cabo do sensor à unidade de controlo.
- Rever a cablagem do sensor para verificar se a mesma está deteriorada ou partida em algum ponto.
- Verificar se os sensores foram instalados com as alturas correctas (50~70 cm).

O sensor de estacionamento não deixa de apitar, sem qualquer obstáculo no seu campo de acção:

- O sensor pode ter recebido um impacto.
 - Verificar se a seta da parte traseira esta virada para cima (_UP).
 - Verificar se os sensores estão na parte vertical do pára-choques.
 - Sensores localizados numa zona demasiado baixa do pára-choques, podendo detectar o solo.
- Verificar se os sensores foram instalados com as alturas correctas (50~70 cm).

- O sensor pode ter restos de sujidade ou água que interferem no seu bom funcionamento.
- Limpar a superfície do sensor.

- Rever se há excesso de pintura na superfície do sensor.

Sinal acústico:

- Sinal acústico muito alto: procurar outra localização do beeper.
- Sinal acústico muito baixo: procurar outra localização do beeper.
- Sinal acústico distorcido:
- Verificar as conexões à unidade e à instalação de entrada para a campainha.
- Sujidade no interior do beeper.
- Veículo com monitorização de consumo.